


【解約時のウォーターサーバー返送手順】

これまでのアクアセレクトのご愛顧誠にありがとうございます。
解約時のウォーターサーバー返送手順は下記のとおりです。

【返送までの流れ】

(1) ボトル・水パックをウォーターサーバーから取り外します。
水漏れにご注意ください。

(2) 温水・冷水コックを下げ、
ウォーターサーバー内の水を全部抜きます。
温水コックからは熱湯が出ます。
やけどには十分ご注意ください。



(3) 電源を抜いてから必ず1時間以上時間をあけ、
背面のドレンコックを開き、残りの温水を抜きます。
この際熱湯が1リットルほど勢いよく出ます。
濡れてもよい場所か大きいお水受けを準備して
やけどには十分注意して行ってください。

タンクの中の温水・冷水を排出できま
す。排水キャップ（黒色）の下をバケツ
等で受けてから、排水キャップを開けて
ください。

※YLRT3モデルのドレンコックはサーバーの底面にあります

(4) 送付した時のダンボールにて、ウォーターサーバーを梱包し、
最寄りの宅配業者にてアクアセレクトまでご返送ください。
※お客様の費用負担となります
ダンボールがない場合、スーパーやコンビニ等で調達の上、
梱包と返送をお願いいたします。
ご返却用のダンボールにつきましては指定はございません。
(ダンボールを2つサーバーの上下にかぶせ、ガムテープで止める。
※真ん中が開いていても結構です)
もしくはゴミ袋などの大きな袋をかぶせる形で梱包をお願いします。

(5) ウォーターサーバーご返却先
株式会社 Beautiful Life アクアセレクト
〒519-2412 三重県多気郡大台町菅合423-1
TEL 0120-323-762

【解約時の注意事項】

ウォーターサーバーのご返却到着を持ちまして解約となります。

例) 5月に解約の連絡、定期停止、6月3日にサーバー返却到着確認の場合、
5月6月のサーバーレンタル料金・定期停止（スキップ）料金がかかります
解約の申し出だけでは解約となりませんのでご注意ください。